

Bitte Anlagen regelmäßig mit Wasserschlauch ausspritzen.

WAS?

die Bewuchswucherungen an den Seiten des Behälters, an dem Pumpenrohr und allen nicht sich bewegenden Teilen.

Unerwünschter Bewuchs sieht aus wie wenn ein Schiff im Hafen nicht bewegt wird.

WO 1? Nachklärung

In der Nachklärung, das ist unter dem Motor.

Aber Achtung, nicht den Motor bespritzen, sonst füllt sich die Wanne unterhalb, wo das große Zahnrad ist, wenn dieses im Wasser läuft, rostet es, wird rau und frisst dann den Zahnriemen auf.

WO 2? Schöpfbecher

Die Sedimente aus dem/den Schöpfbecher/n herausspritzen, bitte nicht mit zu viel Druck, da die Deckelchen sonst wegfliegen und unauffindlich versinken.....

Der/die Schöpfbecher sind die Dosierungsbecher, damit pro Umdrehung bzw. pro Minute nur eine gewisse Abwassermenge von Zone 1 in Zone 2 gelingt.

Ist/sind sie verschlammmt oder sogar mit z.B. Fetttüchern verstopft (die absolute Sünde, so was in die Anlage zu werfen!!!), kann diese Dosierung nicht funktionieren und es kommt zu einer Funktionsstörung – deshalb sollte der Betreiber seine Anlage **regelmässig** kontrollieren!

WO 3? Lager an den Enden der Welle

Lager Motorseite/nicht Motorseite, damit sie nicht verdrecken, sie sind aus Kunststoff und werden **nur mit Wasser geschmiert**.

WARUM?

In der Nachklärung sollte das Wasser vor dem Abfließen klar und frei von biologischer Tätigkeit sein, diese sollte auf den Scheiben stattfinden.

Deshalb haben die Anlagen auch die Schlammrückförpumppe, die alle 2 Stunden 12 Sekunden den von den Scheiben herabgefallenen und herübergeschwommenen Schlamm zurück in die Vorklärung pumpt.

Den Bewuchs auf den Scheiben bitte in Ruhe lassen, sonst ärgern sich die Bakterien.

Den Behälter innen können sie sauber ausspritzen, der Klärgeist wird sich beim Arbeiten freuen.....

Ihre Anlage und die Umwelt werden sich auch bedanken.

Bitte nur Gegessenes in die Anlage, keine Feuchttücher, Binden, Tampons usw., sie können ernsthafte Schäden verursachen!!!